Champion Poker (IGS 1993) Dip Switch Settings

SW1		1	2	3	4	5	6	7	8
Demo Music	No	0							
	Yes	1							
Minimum Bet To Start	1		0	0					
	3		1	0					
	5		0	1					
	10		1	1					
Maximum Bet	3				0	0			
	5				1	0			
	20				0	1			
	40				1	1			
Minimum Bet Fever	1						0	0	
	5						1	0	
	10						0	1	
	20						1	1	
Credit Limit	5000								0
	10000								1

SW2		1	2	3	4	5	6	7	8
Coin In	1	0	0	0					
	2	1	0	0					
	5	0	1	0					
	10	1	1	0					
	20	0	0	1					
	40	1	0	1					
	50	0	1	1					
	100	1	1	1					
Key In	10				0	0			
	20				1	0			
	50				0	1			
	100				1	1			
Key Out	1						0	0	
	10						1	0	
	100						0	1	
	100						1	1	
Payout Mode	Manual								0
	Automatic								1

SW3		1	2	3	4	5	6	7	8
W-Up Limit	3000	0							
	5000	1							
W-Up Pool	300		0						
	500		1						
W-Up Chance	94%			0	0				
	96%			1	0				
	98%			0	1				
	100%			1	1				
Double Type	No Double					0	0		
	High-Low					1	0		
	Red-Black					0	1		
	Both					1	1		
Strip Girl	Disable							0	
	Enable							1	
Anytime Key In	No								0
	Yes								1

SW4		1	2	3	4	5	6	7	8
Main Chance	69%	0	0	0	0				
	72%	1	0	0	0				
	75%	0	1	0	0				
	78%	1	1	0	0				
	81%	0	0	1	0				
	83%	1	0	1	0				
	85%	0	1	1	0				
	87%	1	1	1	0				
	89%	0	0	0	1				
	91%	1	0	0	1				
	93%	0	1	0	1				
	95%	1	1	0	1				
	97%	0	0	1	1				
	99%	1	0	1	1				
	101%	0	1	1	1				
	103%	1	1	1	1				
Five Jokers	Disable					0			
	Enable					1			
Royal Flush	Disable						0		
	Enable						1		
Auto Hold	No							0	
	Yes							1	
Hopper Mode	Disable								0
	Enable								1